

# Hochbeet „Extravagant“

## Aufbauanleitung



Die erste Reihe des Hochbeets beginnen Sie mit den beiden kurzen Lärchenbohlenhälften, bei der die **Federseite** nach oben steht. Anschließend legen Sie 2 lange Lärchenbohlen auf die Eckverbindung der kurzen darauf, ebenfalls mit der Federseite nach oben. (Achtung: die 2 langen Bohlen, welche oben keine Feder mehr haben, bitte zum Schluss verwenden- ganz wichtig ist, dass man richtig beginnt, dann kann man nichts mehr falsch machen...)

Nun wird die erste Reihe von unten her mit den beigelegten 5x80 mm Schrauben an der Mitte der Eckverbindung mit je 1 Schrauben verschraubt.

Alle folgenden Reihen werden von oben an den Eckverbindungen senkrecht verschraubt.

Abdeckbretter auflegen, und an den Gehrungsschnitten verschrauben, anschließend senkrecht an das Hochbeet festschrauben.

Wühlmausgitter auslegen und leicht mit Draht befestigen, Noppenfolie (mit den Noppen an der Wand) mit beigelegten Breitkopfnägeln nur ein paarmal befestigen.

Viel Freude mit Ihrem extravaganten Hochbeet

## Füllanleitung

